

INSTRUCTION MANUAL

1. ทัวไป

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์และแสงอินฟราเรดทำให้ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบไร้สาย รุ่น LCD 5.1 & 5.2 สามารถอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้ตามความต้องการ และยังช่วยให้ประหยัดไฟ เมื่อใช้งานในระบบ FAN AUTO, SLEEP และ TIMER



LCD 5.1 Remote



LCD 5.2 Remote

2. การใช้งาน

Power

กดปุ่ม  เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ


Mode

กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศเป็น FAN, COOL หรือ DRY หน้าจอจะแสดงผลตามที่ได้ทำการตั้งค่าไว้

Temperature setting

กดปุ่ม  เพื่อปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

Fan

กดปุ่ม  เพื่อเลือกระบบการทำงานของพัดลม






Sleep


กดปุ่ม SLEEP เพื่อให้ระบบทำงานในระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ ซึ่งจะปรับอุณหภูมิเพิ่ม 1°C เมื่อครบ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะรักษาอุณหภูมิที่ระดับนี้ต่อไป และสัญลักษณ์ SLEEP บนตัวรีโมทก็จะหายไป

ยกเลิกการทำงานได้โดยกดปุ่ม SLEEP อีกครั้งหนึ่งขณะที่ SLEEP ทำงานอยู่

การตั้งนาฬิกา



การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมททำได้โดย

- กดปุ่ม  สัญลักษณ์  ที่จอ LCD จะกระพริบ
- กดปุ่ม  เพื่อตั้งนาฬิกา
- กดปุ่ม SEND เพื่อยืนยัน




การตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้า

สามารถตั้งเวลาทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

- กดปุ่ม  จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กระพริบ ขณะเดียวกันจอจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้เดิม
- กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
- กดปุ่ม SEND เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่จะติด



การยกเลิกเปิด-ปิดล่วงหน้า

- กดปุ่ม  จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ที่ต้องการยกเลิกกระพริบ
- กดปุ่ม CANCEL สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทั้งคู่จะหายไป



Sweep (option)

กดปุ่ม SWEEP เพื่อเปิด/ปิดมอเตอร์กระจายลม